ヤマトプロテック株式会社

計 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 TFL .03-3446-7151(代)・FAX.03-3446-7160 大阪事業所 〒537-0001 大阪市東成区深江北2-1-10 TFL 06-6976-0701(代)・FAX 06-6976-0802

名古屋支社 〒462-0032 名古屋市北区计町5-58 TFL 052-914-2381 · FAX 052-914-2435

札 幌 支 店 〒065-0027 札幌市東区北27条東19丁目1-1 TEL.011-780-1700・FAX.011-780-1701

仙 台 支 店 〒984-0012 仙台市若林区六丁の月中町6-1 TFL 022-287-9531・FAX 022-287-9534

さいたま支店 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-68 TFL 048-652-1345・FAX 048-652-1321

横 浜 支 店 〒241-0031 横浜市旭区今宿西町426-1 TFL 045-954-4411・FAX 045-954-4422

静 岡 支 店 〒422-8005 静岡市駿河区池田231-1 TEL.054-263-0119・FAX.054-262-7741 広島支店 〒733-0005 広島市西区三滝町7-4 TEL.082-237-4625 FAX.082-239-3859

四 国 支 店 〒791-1126 松山市大橋町202 TEL.089-963-5850 FAX.089-963-5877

福 岡 支 店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-7-12 TEL.092-411-4224 · FAX.092-411-4229

大阪工場・東京工場・中央研究所・関東物流センター・リサイクルセンター

二酸化炭素消火器(蓄圧式)

CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHER

国家検定合格品

取扱説明書

当社製品をお買い上げいただき、 誠にありがとうございます。

- ●取扱説明書は必ず読んでください。
- ●いつでも読めるところに保管してください。

危険防止について

消火器はすべて国家検定に合格していますが、 設置条件の悪いものや年数の古いもの、あるいは、 誤った取扱いなどによって事故が発生する場合 があります。

この『取扱説明書』の「危険」「警告」「注意」の 事項は必ず守り、身近な防災器具として、いつで も使用できる状態にしておいてください。

容

車輪





※本書に掲載した商品は改良などのため、予告なく規格・仕様変更等を行うことがありますので、ご了承ください。 1104-1

A火災

以上の3つの分類に応じて、消火器も適応火災にふさわしい使い分けをする必要があります。

つまり、防火対象物によって適応する消火器を選んで設置することが必要です。


消火器のプレートには適応火災を示すマークが明示されています。

(電気火災)

気による火災。


B火災

C火災



model/YC-50X

2 操作方法



操作上の注意

- ●レバーを握ったまま安全栓を抜かないでください。固くて抜け にくくなります。
- ●ホースをしっかり持って消火の操作をしてください。
- ●3mほど離れ、火元に吹き込むようにして消火してください。

3 消火薬剤について

- ●消火薬剤は大量に吸い込むと危険な場合がありますので、ご注意 ください。
- ●室内で使用したときは必ず換気してください。室内で使用したときは、消火後すみやかに窓や扉を開けるなどして換気してください。 高濃度の二酸化炭素が存在すると、窒息の恐れがあります。
- ●消火器使用後の薬剤の再充てんは、お求めになった販売店や当社 営業所など専門の有資格者(消防設備士)によって行ってください。

4 消火器の手入れについて


- ●安全栓の[封]を切らないように手入れしてください。
- ●消火器を清掃するときは、ぬるま湯か水でしぼった布(ぞうきんなど) で汚れをふき取ってください。水を直接かけて洗うと、すきまなど に水が入りサビや腐食の原因になることがあります。また、有機溶 剤(シンナー、ベンジンなど)や洗剤などは使用しないでください。
- ●消火器の部品などは、絶対にゆるめたりしないでください。

5 設置について

- ●地下室や換気の十分できないところには設置しないでください。 使用すると、二酸化炭素が充満して呼吸困難になるなどの危害発生の恐れがあります。このようなところには絶対に設置しないでください。
- ●簡単に倒れないようにして、目につきやすい 場所の高さ1.5m以下に設置してください。
- ●地面に直接設置すると、サビやキズが発生したり変形の原因になりますので、設置台またはブラケットをご使用ください。設置台やブラケットについては、販売店または当社営業所にお問い合わせください。
- ●消火器の転倒事故や誤放射を防止するために、 幼児の手の届かない場所に設置してください。
- ●重量物の落下などによる強い衝撃が加わらない場所に設置してください。

6 火災の時にすぐ使うために

- ●試し放射は絶対にしないでください。放射後そのまま設置されますと充分な消火効力が得られません。
- ●放射後はすぐ消火薬剤を再充てんしてください。少しでも放射されたら、ただちに消火薬剤を補充してください。(3を参照)
- ●定期的に点検し、ゴミやホコリを取り除いてください。
- ●安全栓がレバー支えを立てた状態で確実にセットされ封印がほど こされているかを確認し、また、未使用マーク(ロックマーク (鼠)) が取り付けられているかを確認してください。(YC-50Xを除く)
- ●封のないもの、封が破れているもの、未使用マーク(ロックマーク鼠)のはずれているものは専門の業者による点検が必要です。 (YC-50Xを除く)



- *お求めになった販売店などの専門の業者か、当社営業所に点検を依頼してください。
- *法的設置義務のあるところでは、消防法に基づく定期点検を受けてください。

7 使用上のご注意

消火器は圧力容器です

♠ 危険

- ●破裂のおそれがありますので下記の項目をお守りください。
- ●錆、傷、変形、キャップのゆるみのあるものは絶対に使用しないでください。
- ●分解しないでください。廃棄の際は専門業者または記載されている 電話番号にお問い合せください。

♪ 警告

- ●破裂の原因や人身事故のおそれがありますので下記の項目をお守りください。
- ●半年毎に法令で定められた点検を行ってください。
- ●腐食しやすい場所、湿気の多い場所、潮風や雨風にさらされる場所に設置しないでください。
- ●濡れた床や地面に直接置かないでください。
- ●使用温度範囲を超える場所に設置しないでください。
- ◆人に向けて消火薬剤を放射しないでください。呼吸困難等の危害を引き 起こす恐れがあります。
- ●使用時には火元から3m以上離れてから放射を開始してください。近づきすぎると火傷の恐れがあります。
- ●避難経路を確保しながら消火してください。

⚠ 注意

- ●消火器は初期消火の器具です。消火範囲には限りがあります。
- ●一度使ったら内圧及び薬剤が残ってもかならず詰替えてください。
- ●詰替えは指定の代理店又は製造元にお申し出ください。
- ●試し放射は絶対にしないでください。
- ●太陽の直射、高温、多湿の場所をさけてください。
- ●適応火災は、ラベルの表示マークと「取扱説明書」で確認してください。 対象物によって適・不適があります。

[所有者表示ラベル] を貼付することが 高圧ガス保安法に定められています。

*[所有者表示ラベル]の貼付には、様式をコピー複写してご利用ください。

●所有者表示ラベルの様式

高圧ガス容器所有者		
氏	名	
住	所	
電	話	